接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX 2+にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。「W06」をご利用いただくにあたり、下記①~③の手順で接続設定を行ってください。

1 au IC カードをルータ本体にセットする

同梱の「はじめてガイド」内の「au ICカードを取り付ける」を参照の上、 au ICカードをルータ本体に取り付けてください。





2 Wi-Fi接続する

「はじめてガイド」内の「Wi-Fi設定お引越し機能を利用して接続する」または「手動設定で接続する」を参照の上、ご利用端末(スマートフォンやPCなど)とルータをWi-Fi接続してください。





③ ルータの電源を入れ、APN設定を行う

裏面の「APN設定の流れ」をご確認の上、APNを設定してください。

※必ず本操作を行ってください。

裏面へ



APN設定の流れ ※必ず本操作を行ってください。

STEP 1

ルータの電源ボタンを軽く押すとロック画面が表示されます。 画面をスライドしてロックを解除します。



STEP 2

「ホーム」画面が表示されます。 画面をスライドして「設定」を タップします。





STEP 3

「設定」画面が表示されます。 画面をスライドして、「プロファ イル選択」をタップします。





STEP 4

「プロファイル選択」画面が表示されます。「AN01(※)」 を選択し、右上の「チェックボタン」をタップします。

※固定IPアドレスをご利用になる方は「ANO2」を選択してください。



以上で設定は完了です。



お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

ASAHIネット 技術サポート (年中無休 10:00~17:00)

0120-577-126 携帯電話・IP電話など 0570-071-085