

# 接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX 2+にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。  
「WiMAX HOME 02」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定を行ってください。

## ① au IC カードをルータ本体にセットし、ルータの電源を入れる

同梱の「つなぎかたガイド」に記載されているSTEP①「au ICカード（SIMカード）を取り付ける」を参照の上、au ICカードをルータ本体に取り付けてください。  
つづいて、STEP②「電源を入れる」を参照の上、ルータの電源を入れてください。



## ② Wi-Fi接続する

「つなぎかたガイド」記載のSTEP③「無線LAN（Wi-Fi）に接続しよう」を参照の上、ご利用端末（スマートフォンやPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。

※手動設定でWi-Fi接続をご希望の場合は、「つなぎかたガイド」記載のSTEP③（e）「手動で接続する」を参照ください。



## ③ APN設定を行う

裏面の「APN設定の流れ」をご確認の上、APNを設定してください。

**※必ず本操作を行ってください。**

[裏面へ](#)

設定完了

# APN設定の流れ ※必ず本操作を行ってください。

## STEP 1

ご利用端末のブラウザを起動し、アドレスバーに「192.168.179.1」と入力し「Enter」キーを押します。

QRコードでも  
アクセスできます



※このガイドはパソコン用画面での説明となります。スマートフォンのブラウザで閲覧する場合は「PC用ページに戻ります」をタップして、パソコン用画面を表示してください。

## STEP 2

画面をスクロールして、画面下部にある「簡易設定」の「プロファイルの設定」の中から「AN01※」を選択し(①)、「設定」ボタンを押します(②)。

※固定IPアドレスをご利用になる方は「AN02」を選択してください。



簡単設定

①

②

プロファイルの設定

AN01

設定

## STEP 3

ログイン画面が表示されるので下記のとおりに入力して、「ログイン」を押します。

ログイン  
http://192.168.179.1  
このサイトへの接続ではプライバシーが保護されません

ユーザー名

パスワード

[ユーザー名]  
「admin」と入力

[パスワード]  
「らくらくQRスタート」用QRコード(シール)または本製品底面のラベルに記載の「Web PW」を入力

[ログイン]を押す

以上で設定は完了です。



お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

ASAHIネット 技術サポート (年中無休 10:00~17:00)

0120-577-126 携帯電話・IP電話など 0570-071-085